# **WISE**NET

# CÂMARA DE REDE Manual do usuário

XNP-9300RW XNP-8300RW XNP-6400RW

CE

# Câmara de rede

Manual do usuário

#### **Direitos autorais**

©2020 Hanwha Techwin Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

#### Marca comercial

Cada uma das marcas aqui incluídas se encontram registradas. O nome deste produto e as outras marcas registadas mencionadas neste manual são marcas registradas de sua respetiva companhia.

#### Restrição

Os direitos autorais em este documentos são reservados. Em nenhuma circunstância poderá o mesmo ser reproduzido, distribuído ou alterado, no todo ou em parte, sem autorização formal.

#### Renúncia

A Hanuha Techuin esforça-se ao máximo para verificar a integridade e exatidão do conteúdo deste documento, mas nenhuma garantia formal deve ser fornecida. O uso deste documento e dos resultados subseqüentes deve ser inteiramente responsabilidade do usuário. A Hanuha Techuin reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste documento sem aviso prévio.

#### \* Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

\* O ID inicial de administrador é "admin" e a senha deverá ser definida ao fazer o logon pela primeira vez.

Por favor, mude sua senha a cada três meses para proteger suas informações pessoais de forma segura e para evitar os prejuízos causados pelo roubo de informação.

Repare, por favor, que a segurança e quaisquer outros problemas causados pelo mau gerenciamento de senhas é da responsabilidade do usuário.

# INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- 1. Leia estas instruções.
- 2. Guarde estas instruções.
- 3. Preste atenção a todos os avisos.
- 4. Siga todas as instruções.
- 5. Não utilize este leitor próximo à água.
- Limpe a área contaminada na superfície do produto com um pano macio e seco ou úmido. (Não use detergentes ou produtos cosméticos que contenham álcool, solventes, tensoativos ou componentes de óleo pois eles podem deformar ou causar danos no produto.)
- 7. Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 8. Não o instale perto de fontes de calor, como radiadores, sistemas de aquecimento ou outros aparelhos que produzam calor, (incluindo amplificadores).
- 9. O plugue polarizado ou de aterramento desempenha uma importante função de segurança. Um plugue polarizado contém duas lâminas com uma mais larga do que a outra. Um plugue do tipo-terra contém duas lâminas e um terceiro pino de aterramento. A lâmina larga ou o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Se o plugue fornecido não encaixar na tomada, chame um eletricista para trocar a tomada inadequada.
- 10. O cabo de alimentação deve ser posicionado de maneira que não seja deformado nem comprimido, especialmente nos plugues, em tomadas elétricas e nos pontos de saída do leitor.
- 11. Utilize apenas conexões / acessórios especificados pelo fabricante.
- 12. Utilize apenas carrinhos, bases, tripés, suportes ou mesas especificados pelo fabricante ou vendidos com o leitor. Ao utilizar um carrinho, tenha cuidado ao deslocá-lo com o leitor, para evitar ferimentos caso tombem.



- Desligue este leitor da tomada durante tempestades com raios ou quando não for utilizálo por um longo período.
- 14. Todos os serviços de manutenção devem ser executados por técnicos qualificados. A manutenção será necessária quando o leitor for danificado de alguma forma, como danos ao cabo de alimentação ou plugue, derramamento de líquidos ou queda de objetos sobre o leitor, exposição à chuva ou umidade. mau funcionamento ou queda.
- 15. Este produto é concebido para ser fornecido por uma Unidade de Fonte de Energia Listada marcada como "Classe 2" ou "LPS" e classificado de PoE(55 Vdc), 0,77 A.
- 16. Este produto deve ser alimentado por fonte de isolamento.
- 17. Se você usar força excessiva ao instalar o produto, a câmera pode ficar danificada e avariada. Você pode danificar o produtos ao instalá-lo à força, usando ferramentas incompatíveis.
- 18. Não instale o produto em um local onde existem ou podem ser geradas substâncias químicas ou névoa de óleo. Como os óleos comestíveis como óleo de soja podem danificar ou deformar o produto, não instale o produto na cozinha ou perto da mesa da cozinha. Isso pode danificar o produto.
- 19. Ao instalar o produto, tenha cuidado para não permitir que a superfície do produto seja manchada com alguma substância química.

Alguns solventes químicos tais como purificadores ou adesivos podem causar danos na superfície do produto.

- 20. Se você instalar/desmontar o produto de uma forma que não a recomendada, as funções de produção/ desempenho não podem ser garantidas.
- Instale o produto consultando "Instalação e ligação" no manual do usuário.
- 21. Instalar ou usar o produto na água pode causar danos sérios no produto.
- 22. Se o seu produto funciona normal, o grau de precisão predefinido é de 0,1. No caso de ser reiniciado por causa de falta de energia, atualização de firmware, etc., sua tolerância pode ter sido ajustada após a verificação por alterações na Configuração de predefinição.

# AVISO

PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO À CHUVA OU UMIDADE.

NÃO INSIRA OBJETOS METÁLICOS PELAS GRADES DE VENTILAÇÃO OU POR OUTROS ORIFÍCIOS NO EQUIPAMENTO.

O aparelho não deve ser exposto a goteiras ou respingos e não deve servir de base para recipientes com líquido, como vasos.

Para evitar ferimentos, este aparelho deve ser conectado com firmeza à parede/teto de acordo com as instruções de instalação.

Os motores Pan/Tilt /Zoom e o anel deslizante são garantidos por um ano sob operação contínua.

# CUIDADO



# EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS GRÁFICOS



O raio com uma seta na ponta dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o usuário sobre a presença de "tensão perigosa" dentro da caixa do produto, cuja grandeza talvez seja suficiente para constituir risco de choque elétrico nas pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo eqüilátero tem o objetivo de alertar o usuário sobre a presença de importantes instruções de operação e manutenção (serviço) na literatura que acompanha o produto.

# Construção de Classe I

Um aparelho com construção de CLASSE I deve ser conectado a uma tomada elétrica com uma conexão de terra para proteção.

# Bateria

As baterias(a unidade da bateria ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou situações semelhantes.

A bateria não pode ser substituída.

# Dispositivo de desconexão

Desconecte o plugue de fonte de alimentação do aparelho, se estiver com defeito. E chame um técnico de reparos em seu local.

Fora dos Estados Unidos, ele poderá ser usado; o código HAR com adaptações de uma agência aprovada é empregado.

# CUIDADO

Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto de bateria. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.

Estas instruções de manutenção devem ser praticadas apenas pela equipe técnica qualificada. Para reduzir o risco de choque elétrico, não execute qualquer outra manutenção que não seja a contida nas instruções de operação, a menos que você seja qualificado para executá-la.

Use a energia de entrada apenas com uma câmera e outros dispositivos não devem estar conectados.

 $\ensuremath{\mathsf{O}}$  ITE deve ser conectado apenas para redes  $\ensuremath{\mathsf{PoE}}$  sem roteamento para a planta exterior.

Leia as seguintes precauções recomendadas de segurança com atenção.

- Não coloque este aparelho em uma superfície irregular.
- Não o instale em uma superfície onde ficará exposto à luz direta do sul, perto de equipamentos que emitem calor ou áreas extremamente frias.
- Não coloque este aparelho próximo de materiais condutores.
- Não tente reparar pessoalmente este aparelho.
- Não coloque um copo de água sobre o produto.
- Não o instale perto de fontes magnéticas.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação.
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
- Por favor, use luvas protetoras ao instalar/remover a câmera. A alta temperatura da superfície do produto pode causar queimaduras.
- Ao conectar o injetor de HPoE à internet externa, use uma porta de cabo de rede (LAN) ou uma porta de fibra óptica (SFP), mas não ambas.

O Manual do Usuário é um guia contendo informações sobre como usar o produto.

O significado dos símbolos no manual é o seguinte.

- Referência: caso existam informações que ajudam a usar o produto
- Nota: caso exista qualquer possibilidade de ocorrerem danos ao produto e ao ser humano causados pelo não cumprimento das instruções
- × Leia este manual quanto aos itens de segurança antes de usar o produto e mantenha-o em local seguro.

Não garantimos a qualidade de produtos de terceiros (ex.: lentes, acessórios) comprados separadamente.

Em ambientes de instalação específicos, pode haver interferência em comunicações de rádio. Quando ocorrer interferência de ondas eletromagnéticas entre o produto e o dispositivo de comunicação de rádio, recomenda-se manter uma certa distância entre os dois ou alterar a direção da antena de recebimento.

# AVISO

Para prevenir possíveis danos causados por IR LED, não olhe diretamente para a luz de operação. Somente para os modelos abaixo.

XNP-9300RW XNP-8300RW XNP-6400RW

## Grupo de risco 1

AVISO: IR (raios infravermelhos) são emitidos por este produto. Não olhe diretamente para a luz de operação.

Produto testado de acordo com a IEC 62471

#### **VISÃO GERAL** 3

- Instruções Importantes de Segurança 6 Especificações Recomendadas para PC
- Especificações de Cartão de Memória 6 Micro SD/SDHC/SDXC
- 6 Especificações recomendadas por NAS
- 7 Itens Fornecidos
- 7 Acessórios opcionais para instalação
- 8 Informações resumidas

## INSTALAÇÃO E CONEXÃO

10 Instalação 17

18

Energia e rede

#### CONEXÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE

- Conectando a Câmera Diretamente à Rede Local
- 18 Conectando a Câmera Diretamente a um DHCP com Base no Modem DSL/Cabo
- 19 Usar o Device Manager
- 19 Pesquisar a câmera automaticamente
- 19 Configurar o endereço IP
- 20 Registrar a câmera manualmente
- Configurar IP automaticamente 20
- 21 Configuração do Avanço da Faixa da Porta (Mapeamento de Porta)
- 22 Conectando à Câmera a Partir de um PC Local Compartilhado
- Conectando à Câmera a Partir de um PC 22 Remoto Por Meio da Internet

#### VISUALIZADOR DA WEB

- 23 Conectando à Câmera
- 24 Configuração de senha

Login



24

24 Configuração da visualização on-line da câmera

### **APÊNDICE**

25 Solução de Problemas



# ESPECIFICAÇÕES RECOMENDADAS PARA PC

- CPU : Intel(R) Core(TM) i7 3,4 GHz ou superior
- RAM : 8Gb ou superior
- SO suportado : MS Windows 8.1, 10, Mac OS X 10.13
- Navegador recomendado: Google Chrome
- Navegadores suportados: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox (apenas Windows 64bit), Apple Safari (apenas Mac OSX)
- VGA : Placa gráfica de vídeo PCIe 256MB GDDR3 ou superior
- \* Algumas funções podem ser restritas mesmo nos navegadores suportados.

# ESPECIFICAÇÕES DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD/SDHC/SDXC

- Capacidade recomendada: 16 GB a 1 TB (Tipo MLC requerido)
- Fabricantes recomendados: SanDisk, Transcend
- Tipo de produto: Alta resistência
- A compatibilidade varia de acordo com os fabricantes e tipos de cartões.
  - O cartão Micro SD é compatível com até 1 TB se dois compartimentos forem usados. Cada compartimento é compatível com até 512 GB; um compartimento não pode armazenar, sozinho, 1 TB.

# ESPECIFICAÇÕES RECOMENDADAS POR NAS

- Capacidade recomendada : É recomendado 200 GB ou superior.
- Para esta câmera, é recomendado o uso de um NAS com as seguintes especificações do fabricante.
   Produtos recomendados : QNAP NAS, Synology NAS

# **ITENS FORNECIDOS**

Verifique se sua câmera e os acessórios estão inclusos no pacote do produto. (Dado que para cada país de vendas, os acessórios não são os mesmos.)

Aparência	Nome do item	Quantidade	Descrição
	Corpo Principal	1	
Į	Guia de consulta rápida (Opcional)	1	
	Injetor de HPoE	1	Conexões de fonte de alimentação e rede
E Co	Cabo de alimentação	1	Conecta-se ao injetor de HPoE
	Instalador da tampa	1	Usado para conectar o cabo de rede
	Prendedor da bucha	1	Usado como meio de evitar que a bucha de cabos se separe ou solte do furo.
	Bucha de cabos	1	Bucha de cabos extra para a instalação do cabo de rede.

# ACESSÓRIOS OPCIONAIS PARA INSTALAÇÃO

Você pode comprar os acessórios opcionais apropriados que estão disponíveis.





Montagem em parede e em poste	Montagem de canto	Montagem suspensa	* Esta montagem pode ser usada após ser presa à montagem suspensa
SBP-156WMW	SBP-156KMW	SBP-156HMW	SBP-300LMW (Montagem em parapeito) SBP-300CMW (Montagem de teto) SBP-300WMW (Montagem de parede) SBP-300WMW1 (Montagem de parede) SBP-300PMW (Montagem de haste) SBP-300KMW (Montagem de canto)

# INFORMAÇÕES RESUMIDAS

## Aparência



Item	Descrição
<b>1</b> Tampa principal	Proteger o mecanismo PTZ interno da luz solar direta, chuva ou impacto externo.
	Usado para limpar gotas de chuva ou neve sobre o vidro.
<b>2</b> Limpador de para-brisa	Não ajuste o limpador manualmente. Após ligar o equipamento, a inicialização será concluída e o limpador se moverá para a posição padrão.
<b>3</b> Tampa de Proteçãor	Tampa de proteção para proteção da lente e da unidade.
<b>4</b> Tampa do cartão Micro SD	Cobre os compartimentos do cartão Micro SD e o botão Redefinir. Você pode abrir usando uma chave Torx.

Parte interior

-4



Item	Descrição
1 LED de IV	Esses LEDs de infravermelho são controlados pelo sensor de iluminação.
<b>2</b> Lente	Lentes da câmera.
<b>3</b> Sensor de iluminação	Detecta a luz de entrada para controlar o LED de IV.
	O botão restaura todas as configurações da câmera com os valores padrão de fábrica. Pressione e mantenha pressionado por cerca de 5 segundos para reiniciar o sistema.
4 Botão Reset	Se você reinicializar a câmera, as configurações de rede serão ajustadas para que o DHCP possa ser ativado. Se não houver servidor DHCP na rede, você deve executar o programa Device Manager para alterar as configurações básicas da rede, como o endereço IP, a máscara de sub-rede, o gateway etc., antes que possa se conectar à rede.
<b>5</b> Compartimento de cartão Micro SD	Compartimento para cartão Micro SD.

### Superfície de montagem



Item	Descrição
<b>1</b> Bucha de cabos	Uma cápsula de borracha à prova d'água que permite a passagem do cabo de rede.
<b>2</b> Gancho do cabo de segurança	Pendure este gancho no cabo de segurança da montagem ao instalar o produto, para evitar que ele caia.
<b>3</b> Porta HPoE	Uma porta que se conecta ao injetor de HPoE e ao cabo de rede, para a conexão de rede e alimentação.

# instalação e conexão

# INSTALAÇÃO



Esta camara é impermeável e cumpre as especificações IP66, mas a ficha conectada ao cabo externo não cumpre. Se
recomenda instalar este produto debaixo da borda das abas para evitar que o cabo seja exteriormente exposto.

#### Precauções antes da instalação

Certifique-se de ler as seguintes instruções antes de instalar a câmera:

- Selecione um local de instalação que possa suportar pelo menos 5 vezes o peso da câmera.
- Cabos presos ou desencapados podem causar danos ao produto ou um incêndio.
- Por motivos de segurança, mantenha outras pessoas longe do local de instalação.
   E coloque os pertences pessoais longe do local, apenas por precaução.
- Se o produto for instalada com força excessiva, isso pode causar danos na câmera devido a avaria. Forçar a montagem usando ferramentas incompatíveis pode danificar o produto.

#### Inserindo um cartão Micro SD

 Solte dois parafusos da tampa do cartão Micro SD girando-os no sentido anti-horário usando a chave Torx.



- Desconecte o cabo de alimentação da câmera antes de inserir o cartão Micro SD.
- Quando chove ou a umidade é alta, não é recomendada a inserção ou a ejeção de um cartão Micro SD.
- Ao instalar/remover o cartão Micro SD, verifique se você colocou o corpo do produto em uma superfície lisa antes de trabalhar com ele, para evitar acidentes devido à perda de peças que se soltam.
- Não remover completamente os parafusos.

2. Abra a tampa do cartão Micro SD e empurre-o na direção da seta, como exibido na imagem.



Não force a entrada dele na posição inversa. Isso pode danificar o seu cartão Micro SD e o seu produto.



3. Monte a câmera na ordem inversa da desmontagem após inserir o cartão Micro SD.

Aperte os parafusos ao montar a tampa do cartão Micro SD, para evitar a penetração de umidade.

#### Removendo um cartão Micro SD

Pressione com cuidado a extremidade exposta do cartão Micro SD, conforme mostrado na figura, para ejetá-lo do slot.



- Antes de remover o cartão Micro SD, em < Armazenamento>, defina o dispositivo para < Desl.> e pressione o botão [Aplicar] e desligue a câmera.
- Se desligar a câmera ou remover o micro cartão Micro SD que contém dados do produto, os dados podem se perder ou se danificar.

### Preparação para a instalação do cabo de rede

1. Remova a bucha dos cabos.



2. Retire a parte expulsada da bucha de cabos removida.

3. Use o instalador da cápsula para passar o cabo de rede pela bucha de cabos.

#### Preparação e instalação da montagem da câmera

Para diretrizes de instalação de montagens, consulte o manual de instalação enviado com a montagem.

ושו	

Consulte "Acessórios opcionais para instalação" para ver a aparência de cada montagem (fora do pacote). (página 7)



Se a bucha dos cabos estiver torcida, use a bucha de cabos extra fornecida.

 Para proteção contra água, puxe para baixo o cabo abaixo da bucha dos cabos, conforme mostrado na imagem.

9~10 cm



#### Instalação da montagem em parede e em poste

- Ligue o injetor de HPoE somente após o término da instalação. Fornecer energia enquanto a instalação está em progresso pode causar fogo ou danos ao produto.
- 1. Pendure o cabo de segurança da montagem em parede e em poste no gancho do cabo de segurança do produto.



2. Conecte o cabo de rede à porta HPoE.



 Conecte a bucha de cabos ao cabo de rede no furo. Ao conectá-la, pressione toda a extensão da bucha uniformemente, para que ela se encaixe adequadamente.



O comprimento e a largura da bucha de cabos são diferentes. Verifique o formato e conecte-a na direção correta.

4. Instale o prendedor da bucha.

Deixe a seta marcada no prendedor apontada na direção do gancho do cabo de segurança, e aperte cada um dos lados para fixá-los separadamente.



5. Após alinhar as guias de orientação da instalação da câmera e do suporte de parede e de haste, empurre a tampa principal para cima e gire-a no sentido anti-horário até prendê-la no lugar.







6. Aperte bem os 3 parafusos de montagem na parte de dentro da montagem em parede e em poste.

7. Encaixe a tampa superior da montagem em parede e em poste.





#### Instalação da montagem suspensa

Com a montagem suspensa, você pode instalar a câmera em qualquer montagem que não seja a oficial do produto.

1. Instale a montagem suspensa girando-a no sentido anti-horário na montagem instalada.



2. Pendure o cabo de segurança da montagem suspensa no gancho do cabo de segurança do produto.

3. Conecte o cabo de rede à porta HPoE.



 Conecte a bucha de cabos ao cabo de rede no furo. Ao conectá-la, pressione toda a extensão da bucha uniformemente, para que ela se encaixe adequadamente.

Cabo de segurança Gancho do cabo de segurança



O comprimento e a largura da bucha de cabos são diferentes. Verifique o formato e conecte-a na direção correta.

#### 5. Instale o prendedor da bucha.

Deixe a seta marcada no prendedor apontada na direção do gancho do cabo de segurança, e aperte cada um dos lados para fixá-los separadamente.



 Após alinhar as guias de orientação da instalação da montagem suspensa, empurre a tampa principal para cima e gire-a no sentido anti-horário até prendê-la no lugar.



7. Aperte bem os 3 parafusos de montagem na parte superior da montagem suspensa.



Montagem suspensa combinada com outra montagem



# instalação e conexão

#### Substituição da borracha da pá do limpador

Se a parte de borracha da pá do limpador estiver desgastada e não conseguir limpar o vidro adequadamente, você pode substitui-la.

1. Erga o limpador.



#### 2. Puxe a pá para trás.



3. Retire a parte de borracha puxando-a para trás.



4. Coloque a borracha substituta na canaleta, deslizando-a na direção da seta.



5. Volte a pá do limpador para a posição original e abaixe-a suavemente.



## **ENERGIA E REDE**

Conecte o injetor de HPoE à porta HPoE da câmera.



- O produto não pode ser usado a temperatura ambiente de -40°C ou inferior.
- O produto pode não descongelar dependendo da área de instalação a -40°C.
- Após o produto ser deixado sozinho em um ambiente de baixa temperatura, demora até 2 horas para operar normalmente.
- Se o produto for ligado após ter sido exposto a temperatura ambiente de -20°C ou inferior durante algum tempo, redefina a hora.
- Use o injetor de HPoE fornecido ao conectar à rede e à alimentação.
- Para a conexão, use somente um dentre o cabo de rede e o cabo de fibra óptica.

#### Especificação do Cabo de Rede

Item	Conteúdos	Comentário
Conector	RJ45 (10/100BASE-T)	
Ethernet	10/100BASE-T	
Cabo	Categoria 5e UTP	
Distância Máxima	100M	Resistência DC ≤ 0.125 Ω/m
Suporte HPoE	HPoE	

Use um cabo STP para aumentar a proteção contra raios.

# Especificação da porta SFP

3,3 V (típico)
300 mA (máx.)
Gaiola padrão mini-SFP (para SFP com pitch de 6,5 mm)
Tipo LC
1250 Mbps (para ethernet de 1000 Mbps)
Máx. 10 <sup>-12</sup>
O modo depende do módulo SFP
O modo depende do módulo SFP
O modo depende do módulo SFP

- A conexão/desconexão do módulo SFP deve ser realizada somente após o injetor de HPoE ter sido desligado.
- Uma dobra no cabo óptico pode interromper a conexão para comunicação.
- Não olhe diretamente para o cabo óptico. Ele pode lesar os seus olhos.

# conexão e configuração de rede

É possível ajustar as definições da rede de acordo com suas configurações de rede.

# CONECTANDO A CÂMERA DIRETAMENTE À REDE LOCAL

#### Conectando a câmera a partir de um PC local na LAN

- 1. Inicie um navegador de Internet ao PC local.
- 2. Insira o endereço IP da câmera na barra de endereços do navegador.



- Um PC remoto em uma Internet externa fora da rede LAN talvez não consiga se conectar à câmera instalada na intranet se o encaminhamento de porta não estiver corretamente configurado ou se um firewall estiver configurado. Neste caso, para resolver o problema, entre em contato com o administrador de rede.
  - Por padrão de fábrica, o endereço IP será atribuído a partir do servidor DHCP automaticamente. Se não houver servidor DHCP disponível, o endereço IP será configurado como 192.168.1.100. Para alterar o endereço IP, use o Device Manager. Para mais detalhes sobre o uso do Device Manager, consulte "Usar o Device Manager". (Página 19)

# CONECTANDO A CÂMERA DIRETAMENTE A UM DHCP COM BASE NO MODEM DSL/CABO



- 1. Conecte o PC do usuário diretamente à câmera de rede.
- Execute o Device Manager e altere o endereço IP da câmera, para que você possa usar o navegador de rede em sua área de trabalho para se conectar à internet.
- 3. Use o navegador da Internet para conectar-se ao visualizador da web.
- 4. Vá para a página [Configurar].
- 5. Vá para [Rede] [DDNS] e defina as configurações do DDNS.
- 6. Mova-se para [Basic] [IP & Porta] e defina o tipo de IP como [DHCP].
- 7. Conecte a câmera, que foi removida do PC, diretamente para o modem.
- 8. Reinicie a câmera.
- Para informação sobre como definir o DDNS, consulte a ajuda online do Visualizador Web.
  - Para informação sobre como definir o formato de IP, consulte a ajuda online do Visualizador Web.

## USAR O DEVICE MANAGER

- O programa Device Manager pode ser baixado no menu < Technical Guides> <Online Tool> do site da Hanwha Techwin (http://www.hanwha-security.com).
  - Mais informações sobre o Device Manager podem ser encontradas no menu < Ajuda> da página inicial.

# PESQUISAR A CÂMERA AUTOMATICAMENTE

Se uma câmera estiver conectada à mesma rede do computador em que o Device Manager estiver instalado, você pode encontrar a câmera da rede usando a função de pesquisa.

- 1. Clique em <Search (Pesquisar)>, na página inicial do Device Manager.
- 2. Encontre a câmera na lista.
  - Marque o endereço MAC no adesivo junto à câmera.

### CONFIGURAR O ENDEREÇO IP

Se você quiser alterar as configurações de rede da câmera, o aviso <Login OK> deve ser exibido em <Status>. Clique em <Authentication (Autenticação)>, na página inicial, para fazer o login.

#### Configurar o IP estático

Insira e configure manualmente o endereço IP e as informações da porta.

- 1. Na lista, clique na câmera para a qual você deseja alterar a configuração de IP.
- Clique em <IP Assign (Atribuição de IP)>, na página inicial do Device Manager.
- 3. Selecione <Assign the following IP address (Atribuir o seguinte endereço IP)>.
  - As informações do IP da câmera serão exibidas conforme definido anteriormente.
- 4. Preencha as categorias relativas a IP e porta.

#### Se não estiver usando um Roteador de banda larga

Peça o valor definido pelo gerenciador de rede para <IP Address (endereço IP)>, <Subnet Mask (máscara de sub-rede> e <gateway)>.

• HTTP Port : Usada para acessar a câmera usando o navegador da Internet, definida, por padrão, como 80.

Apply Close

• RTSP Port : Uma porta que controla o streaming em tempo real. O valor inicial é 554.

#### Se estiver usando um Roteador de banda larga

- IP Address : Insira um endereço que esteja no intervalo de IPs fornecido pelo Roteador de banda larga.
   Por ex) 192.168.1.2~254, 192.168.0.2~254, 192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask : A <Subnet Mask> do Roteador de banda larga será a <Subnet Mask> da câmera.
- Gateway : O <Local IP Address> do Roteador de banda larga será o <Gateway> da câmera.



- As configurações podem ser diferentes dependendo do modelo do Roteador de banda larga conectado. Para obter mais informações, consulte o manual do usuário do roteador aplicável.
  - Para obter mais informações sobre o encaminhamento de porta do roteador de banda larga, consulte "Configuração do Avanço da Faixa da Porta (Mapeamento de Porta)". (Página 21)

#### Se o Roteador de banda larga tiver mais de uma câmera conectada

Defina as configurações relacionadas ao IP e as configurações relacionadas à porta de modo distinto entre si. Por ex)

Categoria		Câmera #1	Câmera #2	
Configurações relacionadas ao IP	IP Address Subnet Mask Gateway	192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1	192.168.1.101 255.255.255.0 192.168.1.1	
Configurações relacionadas à porta	HTTP Port RTSP Port	8080 554	8081 555	

Se a < endere

Se a <HTTP Port> estiver configurada para um valor que não seja 80, você terá que fornecer o número de <Port> na barra de endereço do navegador de Internet antes que possa acessar a câmera. Por ex) http://IP address : HTTP Port

http://192.168.1.100:8080

- 5. Clique no botão [Aplicar].
- 6. Se aparecer a mensagem de êxito, clique em [OK].

### Configurar o IP dinâmico

Obtenha o endereço IP no DHCP

- Exemplo do ambiente de IP dinâmico
- Se um Roteador de banda larga, com câmeras conectadas, estiver designado a um endereço IP pelo Servidor DHCP
- Se estiver conectando a câmera diretamente ao modem usando os protocolos DHCP
- Se os IPs estiverem designados ao servidor DHCP interno através da LAN
- 1. Na lista, clique na câmera para a qual você deseja alterar a configuração de IP.
- 2. Clique em <IP Assign (Atribuição de IP)>, na página inicial do Device Manager.
- 3. Selecione <Obtain an IP address automatically (DHCP) (Obter um endereço IP automaticamente (DHCP))>.
- 4. Clique no botão [Apply (Aplicar)].
- 5. Se aparecer a mensagem de êxito, clique em [OK].

# **REGISTRAR A CÂMERA MANUALMENTE**

Se a câmera não for encontrada por meio da função de pesquisa, ela pode ser registrada remotamente, por meio do preenchimento manual das informações de IP, caso a câmera esteja conectada a uma rede externa.

1. Clique em <Add Devices (Adicionar dispositivos)> - <Manually Add Device (Adicionar dispositivos

manualmente)>, na página inicial do Device Manager.

- 2. Defina o intervalo do endereço IP pesquisado.
- Selecione o <Model Name (nome do modelo)> da câmera que deseja registrar, e preencha as informações de porta HTTP, ID e senha.
- 4. Clique no botão [Register (Registrar)].
- 5. Confirme se a câmera está registrada.
  - Marque o endereço MAC no adesivo junto à câmera.

Assign the fall	awing IP address	MAC Address	00:09:10:55:00:92
PAddress :	192 . 168 . 0 . 31	HTTP Port :	60
Subriet mask:	255 . 255 . 255 . 0	VNP Port	4520
Gateway:	192 . 160 . 0 . 1	RTSP Port	\$54
DNS1:	168 - 126 - 63 - 1		
DNS2 I	168 . 126 . 63 . 2		

# CONFIGURAR IP AUTOMATICAMENTE

- 1. Na lista, clique na câmera para a qual você deseja configurar automaticamente o IP.
- 2. Clique em < + >, na página inicial do Device Manager.
  O menu Configuração do equipamento é exibido.
- No menu, clique em <Auto IP Configure (Configurar IP automático)>.
- 4. Clique no botão [Close (Fechar)].

2	Model Name XNP-9300RW	Name Camera	IP Address 192.168.0.31	Result	
					UPaP
					UPnP ON
					UPHP OFF
					Get UPnP Value
					Bonjour
					Borjour ON
					Bonjour OFF
					Get Bonjour Value
					Class

Model Name	Harwh	a Network	Camera/En	coder	~	
IP Address Range						
Start						
End						
HTTP Port	80					
Device Port	4520					
D						
Password						

# CONFIGURAÇÃO DO AVANÇO DA FAIXA DA PORTA (MAPEAMENTO DE PORTA)

Se você instalou um Roteador de banda larga com uma câmera conectada, será necessário configurar o avanço da faixa da porta no Roteador de banda larga para que um PC remoto possa acessar a câmera em seu interior.

#### Avanço manual da faixa da porta

1. A partir do menu Setup do Roteador de banda larga, selecione <Applications & Gaming> - <Port Range Forward>.

Para configurar o avanço da faixa da porta para um Roteador de banda larga de terceiros, consulte o guia do usuário desse Roteador de banda larga.

 Selecione <TCP> e <UDP Port> para cada câmera conectada ao Roteador de banda larga.
 O número de cada porta a ser configurada ao router de IP deve ser definida de acordo com o número de porta designado em <Configurar> - <Basic> - <IP & Porta> no visualizador da web da câmera.

nliestiene	Wireless-G Broadband Router with						
Gaming	Setup	Wireless	Secur	ty Res	ccess trictions	ipplications 5 Gaming	
	Port Range F	prward	Port Trig	gering	ONZ	005	
ort Range Forward							
		Port Range					
	Application	Start	End	Protocol	IP Address	Enable	
		D to	0	Both 🛩	192.168.1.0		
	27591	3000 to	3000	Both M	192.168.1.10		
	29879	3001 to	3001	Both 💌	192.168.1.10	t V	
	V979.1	4520 to	4520	Both 💌	192.168.1	2	
	VN92	4521 to	4521	Both 🛩	192.168.1.10	2	
	WED 1	0000 to	0000	Both M	192.168.1.10	e e	
	VEB2	8081 to	8081	Both 💌	192.168.1.1.0	t V	
		0 to	0	Both 🛩	192.165.1.0		
		D to	0	Both M	192.168.1.0		
		0 to	0	Both 💌	192.168.1.0		
				Save Set	ings Canc	el Changes	

- Quando concluído, clique em [Save Settings]. Suas configurações serão salvas.
- A configuração de encaminhamento de porta é um exemplo de configuração do roteador de IP CISCO.
  - As configurações podem ser diferentes dependendo do modelo do Roteador de banda larga conectado.
     Para obter mais informações, consulte o manual do usuário do roteador aplicável.

#### Configurando o avanço da faixa da porta para várias câmeras de rede

- Você pode definir uma regra de encaminhamento de porta no Roteador de banda larga por meio da página de configuração do mesmo na Web.
- Um usuário pode alterar cada porta usando a tela de configuração da câmera.

Quando a Câmera1 e Câmera2 estiverem conectadas a um roteador :



O encaminhamento de porta pode ser feito sem configuração adicional do roteador caso o roteador ofereça suporte à função UPnP (Universal Plug and Play).

Após ligar a rede da câmera, selecione a caixa de seleção do menu <**Conexão rápida**> em <**Wisenet DDNS**> em "**Configurações** -> **Rede** -> **DDNS**".

# CONECTANDO À CÂMERA A PARTIR DE UM PC LOCAL COMPARTILHADO

- 1. Execute o Device Manager. Ele procurará pelas câmeras conectadas e exibirá uma lista delas.
- Clique duas vezes em uma câmera para acessá-la.
   O navegador da Internet inicia e se conecta à câmera.



Você também pode acessar a câmera de modo que você digita o endereço IP da câmera encontrada na barra de endereços do navegador da Internet.

# CONECTANDO À CÂMERA A PARTIR DE UM PC REMOTO POR MEIO DA INTERNET

Em um computador remoto fora do cluster de rede do roteador de banda larga, os usuários podem acessar câmeras com a rede do roteador de banda larga, por meio da URL de DDNS dinâmico da câmera.

- 1. Antes de acessar uma câmera na rede do Roteador de banda larga, você deve ter configurado o avanço de faixa de porta para o Roteador de banda larga.
- 2. No PC remoto, ative o navegador da Internet e digite o endereço de URL DDNS da câmera ou o endereço IP do Roteador de banda larga na barra de endereço. Por ex) http://ddns.hanwha-security.com/ID
- Para usar o DDNS dinâmico Wisenet, cadastre-se na página do DDNS dinâmico Wisenet (http://ddns.hanwha-security.com) e registre o produto em [Meu DDNS dinâmico]>[Registrar produto].

# CONECTANDO À CÂMERA

#### Normalmente, você

- 1. Inicia o navegador da Internet.
- Digita o endereço IP da câmera na barra de endereço. Por ex) • Endereço IP (IPv4) : 192.168.1.100 → http://192.168.1.100
  - A caixa de diálogo Login deverá aparecer.
  - Endereço IP (IPv6) : 2001:230:abcd: ffff:0000:0000:ffff:1111
  - → http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111] A caixa de diálogo Login deverá aparecer.

$\rightarrow O \odot N$	ot secure 192.168.1.100/wmf/index.html#/login	* <b>O</b>
L Apps	Sign in Hay/121424.1335 Variantee in this for surpliant Variantee I Passod Sprin Const	

#### Se a porta HTTP for diferente de 80

- 1. Inicia o navegador da Internet.
- Digita o endereço IP e o número da porta HTTP da câmera na barra de endereço. Por ex) Endereço IP : 192.168.1.100:Número da porta HTTP(8080)
  - → http://192.168.1.100:8080 A caixa de diálogo Login deverá aparecer.

#### Usando URL

- 1. Inicia o navegador da Internet.
- Digita o URL DDNS da câmera na barra de endereço. Por ex) Endereço URL : http://ddns.hanwha-security.com/ID do produto - A caixa de diálogo Login deverá aparecer.

A conexão de rede é apenas desativada no ambiente LAN.

### Conectar via UPnP

- 1. Execute o cliente ou sistema operativo no suporte do protocolo UPnP.
- 2. Clique no nome da câmera para pesquisa.
  - No sistema operativo Windows, clique no nome da câmera pesquisado a partir do menu de rede.
  - É exibida a janela de login.

## Conectar via Bonjour

- 1. Execute o cliente ou sistema operativo no suporte do protocolo Bonjour.
- Clique no nome da câmera para pesquisa. No sistema operativo Mac, clique no nome da câmera pesquisado a partir da aba Bonjour de Safari.
  - É exibida a janela de login.

#### Para verificar o endereço DDNS

Se a câmera estiver conectada diretamente a um modem de cabo com base DHCP ou modem DSL, o endereço IP irá mudar de cada vez que tenta conectar ao ISP (a empresa à qual você aderiu). Se esse for o caso, você não será informado do endereço IP alterado por DDNS.

Uma vez que você registrar um dispositivo baseado em IP dinâmico com o servidor DDNS, poderá facilmente verificar o IP alterado quando tentar acessar o dispositivo.

Para registrar o seu dispositivo no servidor <**DDNS**>, visite http://ddns.hanwha-security.com e registre o dispositivo primeiro; em seguida, configure <**Rede**> - <**DDNS**> do Visualizador da Web para <**Wisenet DDNS**> e forneça o <**ID do produto**>usado no registro do DDNS.

# CONFIGURAÇÃO DE SENHA

Quando você acessar o produto pela primeira vez, você deve registrar o logon e senha.

- Para uma nova senha com 8 a 9 dígitos, você deve usar pelo menos 3 dos seguintes: letras maiúsculas/minúsculas, números e caracteres especiais. Para uma senha com 10 a 15 dígitos, você deve usar pelo menos 2 tipos dos mencionados.
  - Caracteres especiais são permitidos. : ~`!@#\$%^\*()\_-+=|{[[.?/
- Para maior segurança, não recomendamos repetir nas suas senhas os mesmos caracteres ou entradas consecutivas no teclado.
- Se perdeu a sua senha, pode pressionar o botão [RESET] para reinicializar o produto. Por isso, não perca sua senha, usando o um bloco notas ou memorizando-a.

## LOGIN

Sempre que você acessar a câmera, a janela de logon é exibida. Insira o ID do usuário e a senha para acessar a câmera.

- Digite "admin" na caixa de entrada <User name>. O ID do administrador, "admin", é fixo e não pode ser alterado.
- 2. Digite a senha no campo de entrada < Password>.

 Clique em [Sign in]. Se você efetuou login com sucesso, verá a tela do Visualizador ao vivo.

- Quando você acessa o visualizador da câmera web, preste atenção especial à segurança, verificando se os dados de imagem estão criptografados.
- Você experimentará a melhor qualidade de vídeo se o tamanho da tela estiver em 100%. A redução da proporção pode cortar a imagem nas margens.

commission of password change		
lew password		
confirm new password		
If the password is 8 to 9 character types: alphab	characters long, then it must include a combination of at least 3 of the following at letters with uppercase or lowercase, numbers, and special characters.	
<ul> <li>If the password is longe following character type characters.</li> </ul>	than 10 characters, then it must include a combination of at least 2 of the s: alphabel letters with uppercase or lavercase, numbers, and special	
· User name may not be	used as password.	
· The following except of	aracters can be used ~'1@#\$%**0**(\$B.7/	
<ul> <li>The instance of special call</li> </ul>		
You may not use more 1	Fait 4 consective characters. (enample: 1234, abct, etc.)	

# CONFIGURAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO ON-LINE DA CÂMERA

- 1. Clique no ícone [Configuração ( 🏟 )].
- 2. A janela de Configurações é exibida.
- Você pode configurar as definições das informações básicas, vídeo, áudio, rede, evento, análise e sistema da câmera através da rede.
- 4. Clique em < Ajuda ( (2) )> para visualizar as descrições detalhadas de cada função.

http://192.1	8.1.100			
our connec	on to this site is not	private		
Username	1			
assword				
			Sign in	Cancel

# SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO			
Não é exibido nenhum vídeo ao acessar o visualizador web com plug- in gratuito no navegador Safari via HTTPS.	<ul> <li>Na janela pop-up de autenticação exibida quando acessa inicialmente a https, clique em "Ver Certificado de Autenticação" e selecione a caixa de seleção "Confiar sempre ao ligar ao IP do visualizador da web escolhido".</li> <li>Se o visualizador web continuar falhando ao exibir um vídeo depois de você selecionar "Seguinte" na janela de mensagem em baixo, pressione a tecla Command + Q para sair do navegador Safari, acesse de novo e siga os procedimentos referidos acima.</li> </ul>			
	Verifique se as configurações de rede da câmera são apropriadas.			
	Verifique se todos os cabos de rede foram conectados corretamente.			
Não consigo acessar a câmera de um navegador da Web.	<ul> <li>Se foi conectada usando DHCP, verifique se a câmera consegue obter os endereços IP dinâmicos sem qualquer problema.</li> </ul>			
	<ul> <li>Se a câmera estiver conectada a um Roteador de banda larga, verifique se o encaminhamento da porta está corretamente configurado.</li> </ul>			
0 visualizador foi desconectado	<ul> <li>Os visualizadores conectados são desconectados após qualquer alteração na câmera ou nas configurações de rede.</li> </ul>			
durante o monitoramento.	Verifique todas as conexões da rede.			
A câmera conectada à rede não é detectada no programa Device Manager.	Desative as configurações de firewall em seu PC e pesquise a câmera novamente.			
Sobreposição de imagens.	<ul> <li>Verifique se duas ou mais câmeras estão configuradas para um único endereço de multicast em vez de diferentes endereços. Se um único endereço for usado para várias câmeras, as imagens poderão ficar sobrepostas.</li> </ul>			
Nenhuma imagem é exibida.	<ul> <li>Se o método de transmissão estiver configurado para multicast, verifique se há um roteador que ofereça suporte para multicast na rede local à qual a câmera está conectada.</li> </ul>			

PROBLEMA	SOLUÇÃO		
O <detecção de="" movim.=""> do <análises> é definido como <ativar>, mas não me chega nenhuma notificação por e-mail, mesmo quando ocorreu um evento de análise.</ativar></análises></detecção>	<ul> <li>Verifique as configurações na seguinte seqüência:</li> <li>A. Verifique <data e="" horário="">.</data></li> <li>B. A <detecção de="" movim.=""> deve ser configurada para <ativar>.</ativar></detecção></li> <li>C. Verifique se a opção de <e-mail> do menu de <configuração de="" evento=""> está marcada como Usar.</configuração></e-mail></li> </ul>		
Não é possível gravar no cartão Micro SD.	<ul> <li>Verifique se o cartão Micro SD está defeituoso.</li> <li>Ao substituir o cartão Micro SD, isso deve ser feito com o produto desconectado da fonte de energia.</li> </ul>		
O cartão Micro SD está inserido, mas a câmera não está funcionando corretamente.	<ul> <li>Verifique se o cartão Micro SD está inserido na direção correta. A operação do cartão Micro SD formatado por outros dispositivos não é garantida com esta câmera.</li> <li>Formate o cartão Micro SD novamente pelo menu <configurar> → <evento> → <armazenamento>.</armazenamento></evento></configurar></li> </ul>		
Uma ID registrada com o NAS.	Confirma se as informações registradas em NAS estão corretas.		
Faz o relatório da falha de configuração de NAS.	<ul> <li>Confirme que o endereço IP de NAS é válido.</li> <li>Confirme que o ID/senha do NAS é válido.</li> <li>Confirme que pode acessar à pasta designada como pasta básica usando a ID do dispositivo NAS.</li> <li>Confirme que os itens SMB/CIFS ide NAS não estão marcados.</li> <li>Confirme que o endereço IP de NAS e o endereço IP da câmera estão no mesmo formato. Exemplo) o valor inicial de NAS e da máscara de subrede da câmera é 255.255.255.0. Se o endereço IP for 192.168.20.32 então o endereço IP de NAS deve estar no intervalo entre 192.168.20.1~192.168.20.255.</li> <li>Verifique se tentou acessar como outros usuário sem formatar a pasta básica salva ou usada.</li> <li>Confirme que usou o equipamento NAS recomendado.</li> </ul>		

# F©CE

Este equipamento foi testado e constatado como atendendo os limites para um dispositivo digital Classe A, de acordo com a seção 15 das Regras FCC. Estes limites se destinam a formecer uma proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento for operado em uma ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. A operação deste equipamento em uma área residencial irá provavelmente causar interferência prejudicial e neste caso o usuário será solicitado a corrigir a interferência às suas próprias expensas.



A Hanwha Techwin respeita e preserva o meio ambiente em todos os estágios de produção e toma várias medidas para oferecer aos clientes aparelhos mais ecológicos.

A marca Eco representa a determinação da Hanwha Techwin em criar aparelhos ecológicos e indica que o aparelho satisfaz a diretriz RoHS da União Européia.



#### Eliminação correta deste produto (Lixo de equipamentos elétricos e eletrônicos)

(Aplicável na União Européia e em outros países europeus com sistemas de coleta seletiva.)

A presença desta marca no produto ou na respectiva literatura indica que ele não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde causados pela eliminação não controlada de lixo, separe-o de outros tipos de lixo e recicle-o de forma adequada para promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os usuários domésticos devem entrar em contato com o comerciante do qual adquiriram este produto, ou com o órgão governamental local, para obter detalhes e explicações sobre como garantir que este produto seja reciclado de modo seguro.

Os usuários comerciais devem entrar em contato com os respectivos fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de compra. O produto não pode ser misturado a outros lixos comerciais para eliminação.

# X

#### Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os residuos domésticos indiferenciados no final do seu periodo de vida útil. Onde existentes, os simbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de refencia indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente. Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

